

PROGRAMMAZIONE DAITEM SERIE PRIMERA

Codice principale 000000 # 2 ##	1	Modo prova
Codice installatore 111111 # 3 ##	2	Modo installazione
Cambiare lunghezza codice (poi non si può più)	3	* 69 * 4 **
Modifica codice principale	4	0000 * 50 * nuovo codice * nuovo codice **
Modifica codice installatore	5	1111 * 51 * nuovo codice * nuovo codice **
Creare codice utente 7 (per esempio) (01-16)		cod.principale * 207 * cod.utente 207 * cod.utente 207 **
volume sintesi vocale	6	* 11 * 1/8 ** 1=min 8=max consigliato=4
ritardo uscita (0 - 90")	7	* 1 * secondi ** (se tutto immediato consigliato 10)
ritardo ingresso (0 - 90")		* 2 * secondi ** (consigliato non toccare)
ritardo della sirena centrale (0 - 60")		* 3 * secondi ** (consigliato non toccare)
durata suono sirene su intrusione (20 -180")	*	* 4 * secondi ** (consigliato non toccare - 90")
memorizzare telecomandi	si	su centrale * # su telecomando premere OFF
memorizzare sensori	si	su centrale * # su sensore TEST gruppo ritardo
memorizzare sirena	si	su centrale * # su sirena premere test, poi tenere premuto
segue		OFF centrale
cancellare apparecchi	*	* 194 * 2 (sensore) * nr apparecchio ** (3=comando 4=sirena)
modifica apparecchio appreso	***	* 60 * nr. Sensore * gruppo * temporizzazione **
Numero squilli	*	* 76 * nr (5 consigliato)* **
registrazione messaggio	8	* 67 # messaggio # ascoltare * *
ascolto messaggio	*	* 67 * # * *
Numeri telefonici 81 82 83 (allarmi e anomalie)	9	* 8x * num.telefono * * ascoltare
Numeri telefonici 84 85(solo allarmi)	10	
Numeri telefonici 85 86 87 (solo anomalie)		
verifica numeri telefonici	*	* 8x * # * * ascoltare
test telefonate	*	# 58x # #
personalizzazione vocale sensore	11	* 66 * nr.sensore # messaggio 3" # ascoltare * *
verifica personalizzazione sensore	*	* 66 * nr.sensore * # * *
esclude controllo linea telefonica	*	* 26 * 0 * *
riporti sonori sirena		* * 4 * nr. Sirena * 12 * 2 (son+lum) * * (0=off 1=son 3=lum)
riporti sonori sirena		* * 4 * nr. Sirena * 11 * livello sonoro * *
funzione DIN DON	*	* 62 * nr.sensore * 1 * * (1=on 2=off)
lista apparecchiature e caratteristiche	***	# 11 # #
codice di commutazione (verif.mai servito)	no	* 77 * 1/9 ** 0=inattivo da 1 a 9 (consigliato 7)
data (fare sempre quando si stacca batteria)	*****	* 70 * GG * MM * AA * *
ora (fare sempre quando si stacca batteria)	*****	* 71 * hh * mm **
Collegamento telefonico		non usare
	A	-----linea A
	B	---unire a sotto _____ linea B
	B	---unire a sopra

Per comandare la centrale a distanza:

- 1 Chiamare il numero telefonico della centrale e attendere
- 2 la centrale risponde "battere asterisco poi codice accesso"
- 3 eseguire istruzioni: * codice principale
- 4 la centrale comunica lo stato in cui si trova e poi le opzioni da selezionare:
- 5 eseguire le scelte proposte
- se ci si "perde" battere * per riascoltare il menù principale
- 6 per terminare chiudere la telefonata

Se oltre i comandi normali a menù vocale si desidera dare comandi particolari, ricordarsi di portare con se la relativa tabella (in genere contenuta nel manualetto dei telecomandi)

Quando si viene contattati per un allarme:

Ascoltare TUTTO il messaggio ed eseguire le istruzioni richieste (in genere "battere 0" per confermare) se non si esegue verrete richiamati.

271/2-211 - trasmettitore contatti morsetti 1 zona

1=verde 2=grigio 3=rosso

10+10 primo parametro 5+1 secondo parametro
10+10 led 2 sec. Fine programmazione

Contatto	Numero parametro	Caratteristica del contatto	Valore parametro	Gestione ingresso	Livello d'allarme
Integrato	1	inattivo	1	no	-
		attivo (NC) (programm. di fabbrica)	2	si	intrusione
Esterno	3	inattivo (programm. di fabbrica)	1	no	-
		contatto (NC)	2	si	intrusione
		rivelatore per avvolgibili	3	no	intrusione
		contatto (NC)	5	no	preal. forte
		rivelatore piezoelettrico	6	no	intrusione
		rivelatore d'urto (NC)	7	no	preal. forte
		tappeto a contatti (NA)	8	no	preal. debole
		altri contatti (NC)	9	no	preal. debole

Contatto	Numero parametro	Livello d'allarme	Valore parametro
Integrato	4	intrusione	1
		preallarme forte	2
		preallarme debole	3
Esterno	5	intrusione	1
		preallarme forte	2
		preallarme debole	3

612/614-211 - Telecomando
10+10 primo parametro 5+1 secondo parametro, se più cifre spaziare impulsi di 2 secondi tra una cifra e l'altra
10+10 led 2 sec. Fine programmazione

612/614-211X TELECOMANDO	Descrizione del comando	N° comando	Descrizione del comando	N° comando	Descrizione del comando	N° comando
Spento	<i>(obbligatoriamente ad accesso sotto codice)</i>	21	Spento relè 2 del ricevitore	72	Spento Gruppo 1 - - 4	147
Emergenza		22	Acceso relè 2 del ricevitore	74	Spento Gruppo - 2 - 4	149
Acceso		23	Teleruttore relè 2 del ricevitore	76	Spento Gruppo 1 2 - 4	151
Allarme silenzioso		24	Temporizzato relè 2 del ricevitore	78	Spento Gruppo - - 3 4	153
Acceso parziale 1		25	Impulsivo relè 3 del ricevitore	80	Spento Gruppo 1 - 3 4	155
Acceso parziale 2		27	Spento relè 3 del ricevitore	82	Spento Gruppo - 2 3 4	157
Allarme incendio	<i>(prestazione non certificata IMQ)</i>	32	Acceso relè 3 del ricevitore	84	Spento Gruppo 1 2 3 4	159
Acceso presenza		33	Teleruttore relè 3 del ricevitore	86	Acceso Gruppo 1 - - -	163
Comando silenzioso (1)		36	Temporizzato relè 3 del ricevitore	88	Acceso Gruppo - 2 - -	165
Campanello (2)		38	Impulsivo relè 4 del ricevitore	90	Acceso Gruppo 1 2 - -	167
Chiamata (3)		42	Spento relè 4 del ricevitore	92	Acceso Gruppo - - 3 -	169
Nessun comando	<i>(pulsante inattivo)</i>	44	Acceso relè 4 del ricevitore	94	Acceso Gruppo 1 - 3 -	171
Impulsivo luci		50	Teleruttore relè 4 del ricevitore	96	Acceso Gruppo - 2 3 -	173
Spento luci		52	Temporizzato relè 4 del ricevitore	98	Acceso Gruppo 1 2 3 -	175
Acceso luci		54	Stato sistema (4)	129	Acceso Gruppo - - - 4	177
Teleruttore luci		56	Spento Gruppo 1 - - -	131	Acceso Gruppo 1 - - 4	179
Temporizzato luci		58	Spento Gruppo - 2 - -	133	Acceso Gruppo - 2 - 4	181
Impulsivo relè 1 del ricevitore		60	Spento Gruppo 1 2 - -	135	Acceso Gruppo 1 2 - 4	183
Spento relè 1 del ricevitore		62	Spento Gruppo - - 3 -	137	Acceso Gruppo - - 3 4	185
Acceso relè 1 del ricevitore		64	Spento Gruppo 1 - 3 -	139	Acceso Gruppo 1 - 3 4	187
Teleruttore relè 1 del ricevitore		66	Spento Gruppo - 2 3 -	141	Acceso Gruppo - 2 3 4	189
Temporizzato relè 1 del ricevitore		68	Spento Gruppo 1 2 3 -	143	Acceso Gruppo 1 2 3 4	191
Impulsivo relè 2 del ricevitore		70	Spento Gruppo - - - 4	145		