

DOCUMENTAZIONE TECNICA: ISTRUZIONI TASTIERA LCD VOCALE

ACCENSIONE IMPIANTO:

- Digitare il codice
- Digitare i numeri dei programmi che si desidera inserire
- La tastiera accende in GIALLO i rispettivi programmi inseriti
- In ROSSO i programmi che hanno generato allarmi

SPEGNIMENTO IMPIANTO:

- Digitare il codice
- Digitare i numeri dei programmi che si desidera disinserire
- **ATTENZIONE:** i programmi inseriti hanno il rispettivo numero acceso in GIALLO
- La tastiera spegne i numeri GIALLI dei programmi disinseriti

RESET DELLE SEGNALAZIONI:

- Digitare il codice
- Premere il tasto "MEM" (in alto a destra)
- Premere il tasto "EXIT" (sotto)

COMUNQUE: Gli le eventuali lucine della tastiera accesi in ROSSO sono memorie di allarme e/o segnalazione varie, non influenzano il funzionamento dell'impianto, sono solo di diagnostica quindi per il normale utilizzo non vanno considerati.