

Via Dante Alighieri, 37  
20090 BUCCINASCO – MI  
C.F. e P.IVA 03423950967  
Tel. 02-48840948 Fax. 02-36528603  
e-mail: sales@gladiusnet.it  
web: <http://www.gladiusnet.it>

**LISTINO DISSUASORI GOLIAT – DECORRENZA DICEMBRE 2009.**

## ECOPARK



Codice	Descrizione	Prezzo Iva esclusa	Prezzo Iva inclusa
ECO KIT	Kit completo batteria, radiocomando	250.00	300.00
ECO TX	Radiocomando supplementare	20.00	24.00
ECO BAT	Batteria di ricambio o scorta	30,00	36,00

Via Dante Alighieri, 37  
20090 BUCCINASCO – MI  
C.F. e P.IVA 03423950967  
Tel. 02-48840948 Fax. 02-36528603  
e-mail: sales@gladiusnet.it  
web: <http://www.gladiusnet.it>

I prezzi, in EURO si intendono franco nostro magazzino di Buccinasco.

La merce viaggia sempre a rischio del committente, salvo richiesta assicurazione.

Garanzia a norma di legge.

Le spese di trasporto sono sempre a carico del committente salvo diversi accordi.

## **ISTRUZIONI DISSUASORE DI SOSTA ECOPARK**

### **FISSAGGIO:**

#### **IL DISSUASORE DI SOSTA GOLIAT DEVE ESSERE FISSATO SOLO SUL SUOLO PRIVATO.**

Posizionare il dissuasore a terra su una parte di asfalto liscia, in piano ed al centro del parcheggio, in modo tale che rimanga totalmente coperto quando la vettura gli si parcheggia sopra.

Svitare le tre viti del coperchio, con la chiave della frizione liberare l'archetto ed operando sollevando ed abbassando l'archetto stesso togliere il coperchio.

Collegare il connettore della batteria (rispettare + e -).

Premere il tasto centrale del telecomando per azionare la manovra.

Utilizzare i fori previsti all'interno dello sportello e sulla base per fissare a terra il dissuasore.

Richiudere lo sportello e con la chiave bloccare la frizione.

### **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

Sistema antischiacciamento 2 kg circa

Temperatura di funzionamento -10 + 40 °C

Batteria ricaricabile al piombo 12V 7Ah

Autonomia: 8 mesi circa con 4 (dipendente anche da condizioni climatiche).

Sistema di trasmissione ad autoapprendimento a 433 mhz, con telecomando.

Portata di trasmissione 10 mt circa

Tempo max. di lavoro 5 secondi circa

### **DOTAZIONE DI SERIE:**

1 telecomando, istruzioni, 1 batteria 12V 7Ah, 2 chiavi, 1 carica batteria.

**L'APPARECCHIO E' CONFORME ALLE DIRETTIVE MACCHINE CEE 98/37**

**ce**

**N.B. SI RACCOMANDA DI AZIONARE IL DISSUASORE DI SOSTA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE QUANDO LO SI PUO' VEDERE.**

**LA DITTA COSTRUTTRICE NON SI TERRA' RESPONSABILE DI DANNI MATERIALI A COSE E/O PERSONE NEL CASO NON VENISSERO RISPETTATE UNA O PIU' DELLE NORME DESCRITTE SOPRA.**

## **CIRCUITO DI COMANDO DISSUASORE DI SOSTA ECOPARK**

Per memorizzare un altro telecomando, togliere il coperchio come descritto precedentemente, individuare sulla scheda elettronica in alto a destra un micropulsante: premerlo, si accende un led rosso, premere un pulsante del radiocomando da far apprendere, il led si spegne e rimane in attesa per qualche secondo di altri eventuali radiocomandi. Quando si spegne tale led provare ad azionare il nuovo radiocomando, se appreso richiudere BENE il contenitore ed ora il circuito è pronto a funzionare.